

EITAN – Ventilátor pro otopná tělesa

Návod k instalaci a použití

Součást balení

- ventilátor
- adaptér 220/24V, 1A
- kabel s teplotním senzorem a teplovodivou lepicí páskou
- magnety pro uchycení k radiátoru 2 ks
- nožičky pro umístění na podlahu 2 ks
- filtrační tkanina + magnetické držáky
- ALU páska pro uchycení teplotního senzoru

Instalace

1. Odstraňte všechny obaly
2. Připojte adaptér k ventilátoru - do stříbrného konektoru (obr.1)
3. Umístěte ventilátor pod radiátor tak, aby vzduch proudil vzhůru na otopné těleso a nasával přitom vzduch u podlahy z místnosti (nasávací mřížkou směrem do místnosti):
 - a. ventilátor upevněte ke spodní straně radiátoru pomocí magnetů nebo
 - b. ventilátor na nožičkách umístěte na podlahu pod radiátor
4. Zapojte adaptér do síťové zásuvky
5. Tlačítkem vypnuto/zapnuto (O/I) ventilátor zapnete a regulátorem na boku ventilátoru ovládáte rychlost otáček

Automatické ovládání

Pokud instalujete teplotní senzor, ventilátor se bude spouštět a vypínat automaticky dle teploty otopného tělesa.

1. Ujistěte se, že je ventilátor vypnutý
2. Zapojte kabel do konektoru ventilátoru (obr.2), odstraňte modrou krycí vrstvu z teplovodivé lepicí pásky, teplotní senzor přilepte kamkoliv na otopné těleso
3. Pro přilepení teplotního senzoru lze použít také přiloženou ALU pásku
4. Vypínač ventilátoru nastavte do polohy zapnuto (I)

Možnosti

Nožičky lze umístit kdekoli na ventilátoru a tím určovat směr proudění vzduchu.

Filtrační tkaninu lze kdykoliv odejmout, vyčistit. Filtrační tkanina není nutná k provozu ventilátoru.

Bezpečnostní upozornění

Chraňte výrobek před přímým stykem s vodou.

Doporučení

Doporučujeme ventilátor jednou za 2 týdny vyčistit stlačeným vzduchem nebo vysavačem.


Parametry

180m³/1m délky ventilátoru

Obr.1 Zapojení adaptéru



Obr.2 Zapojení teplotního senzoru



Pro záruku nebo servisní služby kontaktujte: info@elsymco.cz